GUIDE UTILISATEUR / MANUEL D'INSTALLATION
TELEPHONE ETANCHE TYPE INDUPHONE VERSION AVEC PORTE ET CLAVIER

A2S
Antec Supplies Services

L'Induphone est une gamme de téléphone high-tech parfaitement adapté à tous les sites, tels que l'industrie , les collectivités et le grand public. Par sa facilité d'installation et de mise en service, par sa robustesse et sa fiabilité de conception. C'est le choix idéal pour une utilisation dans des conditions météorologiques plus difficiles.

1. PRESENTATION

Vous avez acheté un produit fabriqué par A2S qui soumis à des contrôles qualité rigoureux . Si vous avez des questions sur le téléphone ou si un dysfonctionnement s'est produit - même après la période de garantie - merci de contacter notre service client. Vous trouverez nos coordonnées à la dernière page de ce Manuel.

PROTECTION DE LA GAMME INDUSTRIELLE INDUPHONE
Degré de protection: IP 66

AUCUNE GARANTIE NE PEUT être invoqué dans le cas de dégradation par des facteurs extérieurs en raison du manque de RESPECT DES INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATEUR

REMARQUE
Dans le désir d'une amélioration constante , LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE DOCUMENT ET LES CARACTERISTIQUES DE L'APPAREIL PEUT FAIRE L'OBJET DE MODIFICATIONS SANS PRÉAVIS

NORMES EUROPEENNES
PROTECTION INDIVIDUELLE : FR 60950A1, EN 60950 A2 .
Rayonnements électromagnétiques: EN 55022, EN 50082-1 .

REMARQUE
IMPORTANT
Ce produit est conforme à la classe de protection IP66.

A2S garantit ce produit contre tout dysfonctionnement à condition que l'utilisateur installe l'appareil selon les recommandations suivantes :

1 - Respecter le plan d' ensemble , utiliser exclusivement des pièces d'origine fournies avec l'appareil.

2 - Assurez-vous de la bonne mise en place et de l'étanchéité de la boîte lors du montage / démontage de la façade.

3 - Joindre correctement les 2 parties de l'appareil (couvertures avant et arrière) utilisent ensuite les 10 vis dans la séquence suivante .

4 - Sélectionner le bon diamètre du câble correspondant au diamètre d'entrée de câble et visser fermement

5 - Raccorder correctement les lignes sur le connecteur du téléphone ainsi que la mise à la terre de la boîte . Les bornes de connexion permettent une section de mono brin ou un brin de câble maxi 1.5mm2 .

Raccorder la terre sur la vis avec une cosse de 4 à 6 mm2 située sur le dessous de la boîte.

Alerte et consignes de sécurité

Cet équipement est spécialement conçu pour fonctionner en environnement industriel. Les consignes de sécurité suivantes doivent être respectées :

Le raccordement du câble doit se conformer aux règles.
Le poste téléphonique ne doit être utilisé que dans les conditions ambiantes spécifiées.
Il n'est pas autorisé d'utiliser le poste téléphonique dans un état détérioré.
Les réparations sont effectuées uniquement avec pièces de rechange d'origine et doivent être remplacés par un spécialiste. Ne pas utiliser d'autre pièces de rechange qui peuvent causer des dommages et rendre la garantie non valide.

1.1 CONTENU DE L'EMBALLAGE

A2S Antec Supplies Services se réserve le droit de modification les spécifications sans avis.

L'équipement que vous venez d'ouvrir comprend :

• Un téléphone résistant aux intempéries
• Une manuel dinstallation / utilisation

1.2 CONSTRUCTION

Taille de l'unité : 320 * 205 * 120mm
Poids net de l'unité. : 5,3 KG

1.3 INSTALLATION

Dimensions d'installation du poste de téléphone : 140mm X 260MM
Taille de la plaque de montage : 140mm X 260MM
Taille installé: 140x260mm avec quatre vis M8- 6Hx15mm

1.4 CARACTERISTIQUES GENERALES

- Corps en fonte d' alliage d'aluminium robuste
- Clavier complet avec mémoire , 10 touches programmables de numérotation abrégée , Illumination de touche optionnelle.

1 . combiné
2 . buzzer
3 . clavier
4 . Couvercle de téléphone
5 . 12 touches spéciales

- Avec 1 bouton rouge avec mémoire pour les appels d'urgence , en option
- Ou sans clavier ou un bouton pour numérotation automatique dès que vous décrochez le combiné.
- Résistant aux intempéries à la norme IP66 , plage de température de service de -30 ° C à +75 °C
- Crochet commutateur magnétique
- Ligne téléphonique sous tension. Pas d'alimentation externe ou batterie de secours nécessaires.
- Combiné: fait de plastique d'ingénierie spéciale, la résistance aux chocs élevé, câble étanche, en acier inoxydable de type blindé
- Récepteur compatible à l'aide, micro antibruit.
- Câblage de l'intégrité du combiné pour permettre au système de téléphone de vérifier si l'unité de téléphone est toujours opérationnel .
- Incassable et inviolable
- Facilité d'installation / remplacement

1.5 TYPE DE CABLE

Les bornes de connexion permet à la section de mono brin ou la laitance brin de câble maxi 1.5mm2 .
Raccorder la terre sur la vis avec une enveloppe de l'article 4 à 6 mm2 située sur le dessous de la boîte.

2 FICHE TECHNIQUE

- Applicable pour les différents types d'échanges CPS et l'expédition système d'échange avec l'alimentation de tension de 48 -60V
- Température ambiante : -30 ° C ~ 60 ° C Humidité relative: 10 % ~ 95%
- Pression atmosphérique : 86 ~ 106Kpa bruit de circonstance : ≤ 60 dB (A)
- Le niveau sonore de la sonnerie : ≥ 90dB (A).
- Fréquence standard faible groupe de fréquence : 697 , 770, 852, 941Hz ,
- Groupe de haute fréquence : 1209,1336 , 1477Hz , déviation fréquence ≤ ± 1,5%
- Si la ligne de service est un signal 3km (niveau)
  Groupe de fréquence basse fréquence standard: -9 dB ± 3 dB de haute fréquence groupe - 7dB ± différence de niveau 3 dB entre les basse et haute fréquence du signal de composé 2 ± 1dB la distorsion totale provoquée par l'intermédiation d' onde harmonique est plus bas que le niveau de base par au moins 20 dB.
- Indice de transmission des appels (5km) SLR ≤ 12, RLR ≤ -1, MRECP ≥ 10 , impédance de sortie de 600Ω .
- Fonction disponible de numérotation de 12 groupes de numéros stockés dans la mémoire (longueur maximale de chaque numéro du magasin IS16 chiffres)

3.FONCTIONNEMENT & EMPLOI

* Recevoir un appel:
Décrochez le combiné lorsque le téléphone sonne . Placez le combiné dans le berceau lorsque l'appel est terminé .
* Effectuer un appel: décrochez le combiné , vous entendez une tonalité - composer le numéro.
* Mémorisation de numéros : décrochez le combiné , appuyez sur la touche STORE et entrée des chiffres, appuyez à nouveau sur la touche STORE et appuyez sur n'importe quelle touche de 0-9 (ou «*» et «#») comme adresse de votre numéro enregistré. Placez le combiné sur le berceau.
* Numérotation abrégée :
* Décrochez le combiné , appuyez sur la touche PICK et appuyez sur n'importe quelle touche de 0-9 lequel vous avez stocké : Le numéro prémémorisé est composé , et le processus d'appel normale suivra.

3. MAINTENANCE

ATTENTION! Ne jamais utiliser de solvants ou d'objets pointus pour le nettoyage.
Le téléphone est pour une utilisation particulière , merci de bien protéger . Appuyez sur le couvercle supérieur fermement après l'utilisation afin de maintenir le locket de verrouillage sur la bonne position. Assurez-vous de son effet hermétique pour prolonger sa durée de vie. En cas de difficulté , s'il vous plaît demander à un professionnel de l'entretenir.

L'INTÉRIEUR

L'intérieur du téléphone ne nécessite aucun entretien . Ne versez pas de liquide dans le téléphone .
Vérifiez que les joints sont bien en place.

EN CAS D' UN PROBLÈME
Avant de consulter le service après-vente , nous vous conseillons de vérifier les points suivants:
LINE ou un problème DIALLING
• Vérifiez la connexion de la ligne téléphonique sur la borne de connexion
• Vérifiez que le bouton n'est pas coincé par un objet étranger.

PROBLEME DE TRANSMISSION
Si la transmission du téléphone est faible, vérifiez que les trous du microphone ne sont pas bloqués par un objet étranger .

DEMANDE DE RECYCLAGE
L'appareil peut être complètement recyclé avec les déchets électroniques .
Lors du démontage de la machine, des composants en plastique, métalliques et électroniques doivent être enlevé séparément .
Dans tous les cas , vérifiez les exigences de votre pays pour éliminer ce type de déchets doivent être respectées.

Édition B: 22.10.2013

A2S Antec Supplies Services se réserve le droit de modification les spécifications sans avis.